

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Коробка передач 16K20



Коробка передач 16K20.080.000

№	Название	Маркировка
1	Приклон	16K20.080.011
2	Сменная шестерня Z=48	16K20.080.400
3	Сменная шестерня Z=57	16K20.080.401
4	Сменная шестерня Z=73	16Б20.080.402
5	Сменная шестерня Z=64	16Б20.080.403
6	Сменная шестерня Z=60	16Б20.080.404
7	Сменная шестерня Z=44	16Б20.081.405
8	Сменная шестерня Z=40	16Б20.080.406
9	Сменная шестерня Z=36	16Б20.080.408

Суппорт 16К20



Суппорт 16К20.040.000 СБ

№	Название	Маркировка
1	Верхняя часть суппорта	16К20.040.011
2	Средняя часть суппорта	16К20.040.013
3	Гайка	16К20.040.014
4	Винт с гайка суппорта	16К20.040.402/013
5	Клин	16К20.040.405
6	Резцедержатель четырёхпозиционный УГО101.600.000.	16К20.041.001
7	Суппорт (в сборе)	16К20.040.000 СБ

Фартук 16К20



Фартук 16Б20П.061.000

№	Название	Маркировка
1	Вал 9-й оси в сборе	16Б20П.061.414
2	Вал-шестерня привода фартука	16Б20П.061.070
3	Гайка маточная (полугайка)(бронза)	16Б20П.061.202
4	Копир	16Б20П.061.060
5	Маточная гайка (бронза)	16Б20П.061.202
6	Насос смазки до 1982 г.в.	16К20.061.100 РСБ
7	Насос смазки с 1982 г.в.	16К20.061.150 РСБ
8	Фартук (в сборе)	16Б20П.061.000
9	Шестерня	16Б20П.061.441 (Z=30)
10	Шестерня	16Б20П.061.353 (Z=36,18)
11	Шестерня	16Б20П.061.569 (Z=35)
12	Шестерня	16Б20П.061.436 (Z=34)
13	Шестерня	16Б20П.061.431 (Z=17)
14	Шестерня	16Б20П.061.591 (Z=66)
15	Вал-шестерня	16Б20П.061.598
16	Маховик ручного перемещения фартука	16К20.061.120
17	Вал	16Б20П.061.599
18	Гильза	16Б20П.061.424
19	Гильза	16Б20П.061.426
20	Колесо червячное	16Б20П.061.201
21	Муфта	16Б20П.061.351
22	Муфта	16Б20П.061.556
23	Ось	16Б20П.061.417
24	Ось	16Б20П.061.419
25	Ось	16Б20П.061.422
26	Упор	16Б20П.061.449
27	Червяк	16Б20П.061.428

№	Название	Маркировка
28	Шестерня	16Б20П.061.201
29	Шестерня	16Б20П.061.352 (m=1.5 Z=32)
30	Шестерня	16Б20П.061.432 (Z=36)
31	Шестерня	16Б20П.061.437 (Z=36)
32	Шестерня	16Б20П.061.442 (Z=30)
33	Шестерня	16Б20П.061.592 (Z=55)
34	Шестерня	16Б20П.061.593 (Z=41)

Коробка подач 16К20



Коробка подач 16Б20.070.000

№	Название	Маркировка
1	Вал	16Б20П.070.543
2	Вал-шестерня в сборе	16Б20П.070.406 СБ
3	Коробка подач (в сборе)	16Б20.070.000
4	Муфта обгонная	16Б20П.070.402
5	Шестерня	16Б20П.070.422 (Z=42)
6	Шестерня	16Б20П.070.427 (Z=28/35)
7	Шестерня	16Б20П.070.428 (Z=25/30)
8	Шестерня	16Б20П.070.429 (Z=34/32)
9	Шестерня	16Б20П.070.432 (Z=28/48)
10	Шестерня	16Б20П.070.434 (Z=45/35)
11	Шестерня	16Б20П.070.436 (Z=18/28)
12	Шестерня	16Б20П.070.438 (Z=28/38/32)
13	Вал	16Б20П.070.401
14	Вал	16Б20П.070.402
15	Вал	16Б20П.070.403
16	Вал	16Б20П.070.406
17	Вал	16Б20П.070.501
18	Вал	16Б20П.070.546
19	Обойма обгонной муфты	16Б20П.070.425 (Z=39)
20	Ступица обгонной муфты	16Б20П.070.445
21	Шестерня	16Б20П.070.419 (Z=28)
22	Шестерня	16Б20П.070.421 (Z=30)
23	Шестерня	16Б20П.070.423 (Z=35)
24	Шестерня	16Б20П.070.424 (Z=28)
25	Шестерня	16Б20П.070.435 (Z=40/24)
26	Шестерня	16Б20П.070.437 (Z=32/32)
27	Шестерня	16Б20П.070.497 (Z=28/24)
28	Шестерня	16Б20П.070.498 (Z=23/21)
29	Шестерня	16Б20П.070.547 (Z=28)
30	Шестерня	16Б20П.070.548 (Z=32/30)

Коробка скоростей 16К20 (передняя бабка)



Коробка скоростей 16К20.020.001

№	Название	Маркировка
1	Вал 12-й оси в сборе	16К20.020.408СБ
2	Вал 2-ой оси в сборе	16К20.020.406СБ
3	Вал 3-ей оси в сборе	16К20.020.559СБ
4	Вал 4-ой оси в сборе	16К20.020.532СБ
5	Вал 5-ой оси в сборе	16К20.020.403СБ
6	Вал 8-ой оси в сборе	16К20.020.670СБ
7	Диск фрикционный	16К20.020.486/487
8	Комплект табличек	
9	Копир	16К20.020.457
10	Копир	16К20.020.458
11	Коромысло	16К20.020.469
12	Лента тормозная	16К20.020.501
13	Муфта фрикционная в сборе	16К20.020.610СБ
14	Сектор зубчатый	16К20.020.456 (Z=35)
15	Шестерня	16К20.020.438
16	Шестерня	16К20.020.444
17	Шестерня	16К20.020.449
18	Шестерня 2-й оси	16К20.020.441
19	Вал 3-й оси	16К20.020.404
20	Вал 5-й оси	16К20.020.403
21	Вал 7-й оси	16К20.020.537
22	Вал 7-ой оси в сборе	16К20.020.660 СБ
23	Вал 8-й оси	16К20.020.405
24	валик-рейка 10 оси	16К20.020.414
25	Втулка	16К20.020.213
26	Колесо зубчатое	16К20.020.140
27	Ось 13-й оси	16К20.020.536

№	Название	Маркировка
28	Шестерня	16K20.020.448
29	Шестерня	16K20.020.450 (Z=60)
30	Шестерня	16K20.020.140СБ
31	Шестерня	16K20.020.445
32	Шестерня	16K20.020.446
33	Шестерня	16K20.020.447
34	Шестерня	16K20.020.451
35	Шестерня	16K20.020.452
36	Шестерня	16K20.020.453
37	Шестерня 3-й оси	16K20.020.190СБ
38	Шестерня 3-й оси	16K20.020.515/1
39	Шестерня 4-й оси	16K20.020.442
40	Шестерня 4-й оси	16K20.020.443
41	Шестерня 5-й оси	16K20.020.437
42	Шестерня 5-й оси	16K20.020.533
43	Шестерня 7-й оси	16K20.020.180СБ
44	Шестерня 8-й оси	16K20.020.503
45	Шпиндель	16K20.020.398
46	Шпиндель	16K20.020.401
47	Шпиндель 6-ой оси шпиндель с гайками в сборе	16K20.020.541 М

Станина 16К20



Станина 16К20.010.001

№	Название	Маркировка
1	Вал ходовой РМЦ 710 мм.	16К20.010.402
2	Винт ходовой РМЦ 710 мм.	16К20.010.403
3	Вал переключения РМЦ 710 мм.	16К20.010.403
4	Вал ходовой РМЦ 1000 мм.	16К20.011.404
5	Винт ходовой РМЦ 1000 мм.	16К20.010.403
6	Вал переключения РМЦ 1000мм.	16К20.011.405
7	Вал ходовой РМЦ 1400 мм.	16К20.012.402
8	Винт ходовой РМЦ 1400 мм.	16К20.010.403
9	Вал переключения РМЦ 1400мм.	16К20.012.403
10	Вал ходовой РМЦ 2000 мм.	16К20.016.402
11	Вал переключения РМЦ 2000мм.	16К20.016.403
12	Рейка L=348 мм	16К20.011.432

Каретка 16K20



Каретка 16K20.050.001

№	Название	Маркировка
1	Клин каретки	16K20.050.432
2	Вал-шестерня	16Б20П.050.402
3	Винт с гайкой поперечной подачи	16K20.050.401/201
4	Нижняя часть суппорта	16K20.050.019
5	Каретка (в сборе)	16K20.050.001

Задняя бабка 16К20



Задняя бабка 16Б20П.030.001

№	Название	Маркировка
1	Винт с гайкой задней бабки	16Б20П.030.402/013
2	Пиноль с ремонтным размером Ø = 75, 80 мм	16Б20П.030.401
3	Гайка	16Б20П.030.013
4	Задняя бабка (в сборе)	16Б20П..030.001

Прочие запчасти к станку 16K20

Прочие запчасти к станку 16K20

№	Название	Маркировка
1	Система смазки в сборе	16K20.240
2	Система подачи охлаждающей жидкости	16K20.250
3	Ограждение патрона в сборе	16K20.260.001
4	Ограждение суппорта в сборе	16K20.261.001
5	Управление фрикционом в сборе	16K20.160
6	Люнет подвижный	16K20.100.001
7	Люнет неподвижный	16K20.101.000
8	Щиток вала	16K20.011.408
9	Щиток винта	16K20.011.407

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	